

ООО «Научно-производственное предприятие ЭРА»

АППАРАТУРА ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНАЯ ДЛЯ МЕТОДОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПОЛЯ «ERA-MAX»



Техническое описание и инструкция по эксплуатации

ЧАСТЬ 1

Измеритель «ERA-MAX»

Санкт Петербург

2009

СОДЕР	ЖА	ΗИ	Е
-------	----	----	---

	стр.
1. ВВЕДЕНИЕ	<u>3</u>
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<u>3</u>
3. СОСТАВ ИЗМЕРИТЕЛЯ	<u>6</u>
4. УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЯ	<u>7</u>
5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	<u>9</u>
6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	<u>10</u>
7. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	<u>10</u>
8. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ	<u>12</u>
9. СОВМЕСТНАЯ КАЛИБРОВКА ИЗМЕРИТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА	<u>15</u>
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ	<u>16</u>
11. РЕЖИМ «MEMORY»	<u>19</u>
12. ВЫВОД ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ В КОМПЬЮТЕР	<u>20</u>
13. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ	<u>22</u>
14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	<u>22</u>
15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	<u>22</u>
16. ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	<u>23</u>
17. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ РАЗЪЕМУ ИЗМЕРИТЕЛЯ	<u>25</u>

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации электроразведочного измерителя «ERA-MAX» (в дальнейшем измеритель) предназначены для ознакомления с его техническими характеристиками, устройством и правилами эксплуатации.



Рис.1.1. Общий вид измерителя «ERA-MAX»

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Измеритель предназначен для проведения электроразведочных работ в составе аппаратуры серии «ЭРА» («ЭРА-В», «ЭРА-ТЕСТ», «ЕRА-МАХ» и др.) методами сопротивлений, заряда, естественного поля, электромагнитными методами, методами изысканий проектных трасс трубопроводов и обследования технического состояния действующих трубопроводов.

2.2. Рабочие условия применения аппаратуры:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до +60 °C
- относительная влажность воздуха до 90 % при 30 °C
- атмосферное давление от 460 до 800 мм рт. ст.

2.3. Габаритные размеры и масса (с внутренними источниками питания):

		T	аблица 1.1
№	П	Габаритные размеры,	Macca,
ПП	наименование	ММ	КГ
1.	Измеритель	220x52x170	1,3

2.4. Рабочие частоты, Гц: 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 50, 100, 625, 1250, 2500 Гц.

2.5. Измеритель допускает непрерывную работу в течение 24 часов при сохранении своих технических характеристик.

2.6. Измеритель измеряет параметр q [Ом], являющийся отношением значений входного напряжения измерителя к выходному току генератора на рабочей частоте, согласно формуле (1):

$$q = \frac{n}{\beta} \tag{1}$$

где *n* – отсчет по цифровому табло, переведенный в милливольты [мВ], β – стабилизированный выходной ток генератора (0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200), переведенный в миллиамперы [мА].

2.7. Диапазоны измеряемых значений параметра q:

- (1.50 · 10⁻² ÷ 3.86 · 10³) Ом, постоянный ток;
- (1.50 · 10⁻⁵ ÷ 3.86 · 10³) Ом, частоты 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 625, 1250, 2500 ГГ.

2.8. Предел δq допускаемой основной относительной погрешности измерения параметра q составляет ± 4% (при отсчетах менее 9.9 мкВ·- ± 16%).

2.9. Предел δq допускаемой дополнительной относительной погрешности измерения параметра q, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от (20 ± 5) °C до любой температуры в пределах от минус 20 до + 50 °C, составляет 0.1 δq на каждые 10 °C.

2.10. Для измерения параметра *q* с требуемой точностью предусмотрена возможность проведения совместной калибровки генератора и измерителя с помощью калибровочного устройства, входящего в комплект поставки генератора.

2.11. Измеритель измеряет эффективное значение U входного напряжения на частотах 50 и 100 Гц в диапазоне (1.10⁻⁶ ÷ 2) В.

2.12. Предел δU допускаемой основной относительной погрешности измерения эффективного значения U составляет ± 4% (при отсчетах менее 9.9 мкВ·-±16%).

2.13. Измеритель измеряет абсолютное значение U и знак входного напряжения постоянного тока в диапазоне $1 \cdot 10^{-4} \div 4$ В.

2.14. Предел δU допускаемой основной относительной погрешности измерения постоянного напряжения U составляет ± 2%.

2.15. Измеритель обеспечивает автоматическую компенсацию постоянного напряжения естественного электрического поля и ЭДС поляризации приемных электродов в диапазоне не менее ± 4 В.

2.16. Ширина основной полосы пропускания частотной характеристики измерителя (на уровне 0.7 в % от рабочей частоты) не превышает:

- 6% на частотах 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 50, 100 Гц;
- 0.2% на частотах 625, 1250, 2500 Гц.

2.17. Входное активное сопротивление измерителя составляет не менее 100 МОм, входная емкость не более 15 пФ.

2.18. «Шумы» измерителя характеризуются средними отсчетами *n* по цифровому табло не превышающими:

- 0.5 мкВ в режиме «открытого входа» на частотах 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 50, 100.
 625, 1250, 2500 Гц;
- 5 мкВ в режиме «короткозамкнутого входа» при измерениях на постоянном токе.

2.19. Коэффициент подавления измерителем помех синусоидальной формы нормального вида с входным среднеквадратическим значением напряжения до 1 В составляет не менее:

- 80 дБ для помех 50 Гц при измерениях на постоянном токе;
- 100 дБ для помех 50 Гц при измерениях на частотах 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 625, 1250, 2500 Гц;
- 100 дБ для радиопомех 10 кГц и более при измерениях на частотах 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 50, 100, 625, 1250, 2500 Гц.

2.20. Измеритель имеет устройство для контроля на всех рабочих частотах качества заземлений приемной линии, подключенной к входным гнездам «М» и «N».

2.21. Измеритель имеет устройство твердотельной памяти, предназначенное для записи и хранения:

- информации, выводимой на цифровое табло измерителя (порядковые номера участков (файлов) работ, профилей, пикетов и меток);
- служебной информации, вводимой оператором;
- даты и времени записи отсчета, произведенного оператором.

2.22. Количество записываемых в память единиц информации (отсчетов цифрового табло) 5200, в режиме мониторинга (непрерывной записи) 30000.

2.23. Устройство памяти обеспечивает:

- запись отсчетов цифрового табло как в произвольно выбираемый пикет (профиль, файл) так и возможность последовательной записи с автоматическим увеличением номера пикета;
- возможность записи по выбору одной из десяти различных меток для любого отсчета;
- возможность записи «пустых» отсчетов (пикетов, где из-за невозможности проведения измерений отсчет табло заменен словом «*non*»);
- просмотр записанных значений на табло измерителя;
- автоматическую запись в режиме мониторинга отсчетов цифрового табло в течение заданного интервала времени.

2.24. Протокол интерфейса для вывода данных из измерителя в компьютер: «RS-232C».

2.25. Скорость вывода на компьютер (через соединительный кабель «RS-232С») информации, записанной в память, не менее: 115200 бод.

2.26. Интерфейсная программа вывода информации из памяти измерителя на компьютер (CD-диск с программой входит в комплект поставки измерителя) предусматривает запись информации в компьютере в виде ASCII-файла с цифровыми данными, оформленными в виде таблицы, а так же в формате «Exel».

2.27. Питание измерителя в диапазоне рабочих напряжений (10.5÷14.4) В может осуществляться от следующих видов внутренних источников:

- от специализированного аккумуляторного блока питания «ERA-MAX»
- от аккумулятора «Panasonic» типа LC-SD122PU (12 B, 2 Ачас),
- от аккумулятора «Panasonic» типа VW-VBF2T (12 B, 2 Ачас).

ПРИМЕЧАНИЕ:

тип аккумулятора может отличаться в зависимости от года выпуска аппаратуры

2.28. Измеритель имеет внешнее устройство (сетевой адаптер) для зарядки встроенных аккумуляторов, работающее от сети 220 В.

2.29. Ток питания измерителя, не более:

- 60 мА в режиме измерения;
- 15 мА в режиме ожидания;
- 1 мкА в выключенном состоянии.

2.30. Питание измерителя (кроме режима мониторинга) автоматически отключается, если в течение 15 минут не используется хотя бы одна управляющая клавиша.

3. СОСТАВ ИЗМЕРИТЕЛЯ

3.1. Состав измерителя приведен в табл.3.1.

№ Наименование Кол-во Примечания Оборудование Измеритель 1. 1 Соединительный кабель «RS-232С» 2. 1 вывод данных из измерителя на компьютер по протоколу «RS232») СD-диск с программой 3. 1 вывод данных из измерителя на компьютер 4. Сетевой адаптер 1 зарядка встроенных аккумуляторов Адаптер USB-COM для подключения к порту USB 1 6 7 Ремень для переноски измерителя. 1 8 Калибровочное устройство 1 для калибровки измерителя с генератором Эксплуатационная документация 1 5 Техническое описание и инструкция на CD-диске по эксплуатации 6. Технический паспорт 1

Таблица 3.1

4. УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЯ

4.1. Измеритель является компьютеризированным устройством, в котором запрограммирована следующая последовательность обработки входных сигналов:

- аналоговая частотная фильтрация;
- аналого-цифровое преобразование;
- цифровая фильтрация.

В измерителе реализована совокупность взаимозависимых и противоречивых требований: высокое входное сопротивление, низкая входная емкость, низкий уровень собственных шумов, высокая помехоустойчивость, широкий динамический диапазон, малое потребление энергии.

4.2. Метрологические характеристики измерителя поддерживаются в составе аппаратуры методическими и техническими средствами:

- использованием в качестве одной из измеряемых величин параметра *q* отношения значения входного напряжения измерителя к выходному току генератора (п.2.6);
- периодической совместной калибровки измерителя и генератора аппаратуры с помощью калибровочного устройства (п.2.10);
- использованием для измерения напряжения постоянного тока стандартного АЦП с гарантированными характеристиками преобразования входного напряжения в цифру;
- применением высокостабильного источника опорного напряжения АЦП и прецизионных стабилизаторов питающих напряжений.

4.3. Назначение органов управления и индикации, размещенных на *лицевой* панели измерителя (рис.4.1):

Таблица 4.1

№ пп	Наименование	Назначение
1.	Входное гнездо «М»	 подключение: приемной заземленной линии, согласующего устройства незаземленной стелющейся линии, калибровочного устройства (п.2.10)
2.	Входное гнездо «N»	 подключение: приемной заземленной линии, браслета незаземленной стелющейся линии
3.	Дисплей	вывод измерительной и служебной информации
4.	Многофункциональный разъем	 подключение измерительных и переключающих устройств (активных электродов, магнитной антенны, адаптера «ERA-MULTIMAX» и др.), сетевого адаптера (п.2.28), соединительного кабеля «RS-232C» (п.2.25)

Лицевая панель измерителя



4.4. Назначение органов управления и индикации, размещенных на *фронтальной* панели измерителя (рис.4.2):

Таблица 4.2

Фронтальная панель измерителя

№ пп	Наименование	Назначение
1.	Клавиша «ON/OF»	включение и выключение измерителя
2.	Клавиша «R»	проверка качества заземления приемной линии
3.	Клавиша «М»	задание метки, пикета, изменение направления установки даты (п.7.3.1)
4.	Клавиша «Enter»	вход в меню, подтверждение выбора пункта меню и подтверждение необходимости записи отсчета в память
5.	Клавиша «⇔»	вход в меню (подменю) и переход от одного пункта (подпункта) к другому
6.	Клавиша «Cancel»	отмена сделанного выбора пункта (подпункта) меню





9

4.5. Структура индикации дисплея «Главное меню» измерителя:

Таблица 4.3

Основные пункты и подпункты индикации дисплея «Главное меню»

№ пп	Наименование	Назначение
1.	«MEASUREMENT»	выбор условий проведения измерений
1.1.	«NON STATION»	пропуск точки записи
1.2.	«NEW STATION»	выбор точки щаписи
1.3.	«SELECT FREQUENCY»	выбор рабочей частоты
	«MULTIMAX»	Режим измерения «MULTIMAX»
	INPUT I	запись значения тока генератора
1.4.	«DC COMPENSATION» *	компенсация напряжения постоянного тока на входах MN
1.5.	«DATA REVIEW» **	просмотр записанных данных
2.	«MEMORY»	
2.1.	«CHECK SPACE»	проверка доступной области памяти
	«DATA ERASE»	удаление записанных данных
2.2.	«TABLE INFO»	информация о записанном протоколе «ERA-MULTIMAX»
2.3.	«CHECK EPROM»	проверка EPROM
3.	«CALIBRATION»	Совместная калибровка измерителя с генератором
4.	«SETTING»	
4.1.	«TIME & DATE»	установка времени и даты
4.2.	«RECORDING MODE»	установка типа записи (ручная/автоматическая)
4.3.	«TYPE FILTER»	Выбор типа фильтра (NORMAL / FAST)
4.4.	«ACCUMULATOR»	контроль напряжения питания аккумулятора
4.5.	TERMINAL	служебная программа настройки в режиме «MULTIMAX»

Примечания: * – используется только в режиме постоянного тока;

** – используется, если ранее был записан хотя бы один пикет.

4.6. Переход от одного пункта (подпункта) меню к другому осуществляется нажатием клавиши «⇔» фронтальной панели. Выбор пункта (подпункта) – нажатием кнопки «Enter». Отмена (отказ) от выбранного пункта (подпункта) – нажатием кнопки «Cancel».

5. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Перед вводом измерителя в эксплуатацию необходимо произвести его осмотр, проверить комплектность, ознакомиться с прилагаемой документацией и получить навык в управлении режимами измерителя.

5.2. Измеритель следует оберегать от резких толчков, ударов и повреждений, как при работе, так и при транспортировке. Следует избегать прямого воздействия на аппаратуру атмосферных осадков (дождь, туман, снег) и солнечных лучей. Место стационарной установки измерителя при его длительной работе должно быть защищено тентом или каким-либо другим укрытием.

5.3. Работы с аппаратурой необходимо проводить в соответствии с действующими ГОСТ'ами, инструкцией по электроразведке (Л., Недра, 1984. 352 с.), методическими пособиями и руководствами.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При работе с аппаратурой необходимо соблюдать правила безопасности, изложенные в инструкциях "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (издание 3-е), "Правила безопасности при геологоразведочных работах" (утверждены Госгортехнадзором 20.03.1979 г.).

6.2. По способу защиты человека от поражающего действия электрического тока измеритель относится к классу 01.

7. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. При поставке измерителя в нем устанавливается *заряженный* аккумулятор питания серии «Panasonic» (п.2.27). При необходимости контроля или замены аккумулятора освободить винты крепления задней крышки измерителя. Установить аккумулятор согласно его полярности и аккуратно закрепить заднюю крышку измерителя (при завинчивании винтов следить за положением уплотняющей резиновой прокладки).

ВНИМАНИЕ! ПРИ ВСЕХ ПРОВЕРКАХ ИЗМЕРИТЕЛЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИСОЕДИНЯТЬ ПОЛЮСА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ к его корпусу и гнездам «М» и «N». Невыполнение этого правила ведет к выходу измерителя из строя.

ВНИМАНИЕ! СЕТЕВОЙ АДАПТЕР (п.2.28) НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИЗМЕРИТЕЛЮ ПРИ отсутствии В ИЗМЕРИТЕЛЕ АККУМУЛЯТОРА ИЛИ ПРИ ЕГО ЗАМЕНЕ неперезаряжаемыми БАТАРЕЯМИ. Невыполнение этого правила ведет к выходу измерителя из строя.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ИЗМЕРИТЕЛЬ С РАЗРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ (напряжение аккумулятора менее 11 В). Невыполнение этого правила ведет к выходу аккумулятора из строя.

7.2. Зарядка аккумулятора измерителя.

7.2.1. Не включая измеритель, вставьте выходной разъем сетевого адаптера (п.2.28) в многофункциональный разъем на *лицевой* панели измерителя и *лишь затем* подключите адаптер к сети питания (220 В). При неполной зарядке аккумулятора происходит загорание красного индикатора адаптера. Красный индикатор сигнализирует о процессе зарядки аккумулятора, зеленый – о прекращении зарядки (ввиду достижения аккумулятором полного заряда). Отключите адаптера от сети питания и *лишь затем* от многофункционального разъема.

7.2.2. Для вновь установленных (разряженных) аккумуляторов время зарядки составляет около 10 часов.

7.2.3. Контроль рабочего напряжения аккумулятора производится в режиме «SETTING» главного меню при выборе с помощью клавиш «⇔» и «Enter» *фронтальной* панели подпункта «ACCUMULATOR». Напряжение полностью заряженного аккумулятора 14 В. Необходимость зарядки возникает при напряжении 11 В. В этом случае ориентировочное время до полной разрядки аккумулятора (напряжение 10,5 В) составляет 1 час.

7.2.3.1. Если после появления измеренного значения напряжения аккумулятора нажать кнопку «⇔», то будет произведено измерение напряжения питания адаптера «Multimax» (если он подключен к измерителю. Появится надпись ACC ADAPTER и значение измеренного напряжения.

7.3. Установка даты и времени. Включите измеритель клавишей «ON/OF» на *фронтальной* панели. На несколько секунд на дисплее высветится надпись:

*	*	*		Ε	R	Α	-	Μ	Α	Χ			*	*	*
d	d	-	m	m	-	у	у				h	h	:	М	М

Затем, появится главное меню с первым пунктом «MEASUREMENT»:

Μ	E	Ν	U		S	E	L	E	C	Т	
>	Μ	E	Α	S	U	R	Ε	Μ	E	Ν	Т

С помощью перебора пунктов меню клавишей «⇔» выберите клавишей «Enter» режим «SETTING» и далее подпункт «TIME & DATE».

S	Е	Т	Т	Ι	N	G				_		_
>	Т	Ι	M	E		&	D	A	Т	E		

Нажмите клавишу «Enter». Появится сообщение:

S	Е	Т		Т	Η	Е		D	Α	Y					
0	1	±	0	1	/	0	2			0	4	:	2	7	

Клавишей «⇔» установите текущее число. При знаке «+» после числа – направление выбора в сторону увеличения значений, при знаке «минус» – направление выбора в сторону уменьшения значений. *Смена знака* производится нажатием *клавиши* «М» фронтальной панели. Подтверждение выбора – нажатием клавиши «Enter». После этого аналогично осуществляется установка месяца, года, часа и минут.

S 0	E 1	T /	0	T 1	H ±	E 0	2	M	0	N 0	T 4	Н :	2	7	
S	F	Т	-	Т	п	Г	_	V	F		D	-	-	-	-
0	ь 1	1	0	1	п /	Е 0	2	±	L	A 0	к 4	:	2	7	
a		-		-	**	F		**	0	* *	P				
S 0	Е 1	Т /	0	Т 1	H /	E 0	2	Н	0	U 0	R 4	±	2	7	
S	E	Т		Т	Н	E		Μ	Ι	Ν	U	Т	Е		
0	1	/	0	1	/	0	2			0	4	:	2	7	±

8. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Включите измеритель, нажав кнопку «ON/OF». На дисплее должны появиться надпись ERA-MAX, текущая дата (дд/мм/гг) и время (чч:мм). Через несколько секунд при нажатии любой из клавиш «Enter», «↔», «Cancel» измеритель перейдет в режим выбора пунктов главного меню (появится надпись: MENU SELECT – выбор режима).

*	*	*		Е	R	Α	-	Μ	Α	Χ	-	_	*	*	*
d	d	-	m	m	-	у	у				h	h	:	М	М
_															
Μ	E	Ν	U		S	E	L	E	С	Т	_				
>	M	e	a	S	u	r	e	m	e	n	t				

8.2. Для проведения измерений нужно выбрать клавишей «Enter» режим «MEASUREMENT». На дисплее появятся значения «F» текущего файла (участка) (Fail), профиля «L» (Line), пикета «S» (Station), измеренного отсчета и рабочей частоты (с указанием единиц измерений). Измеритель начинает выполнять измерения входного напряжения на выбранной частоте с периодом от нескольких секунд (на низких частотах) до долей секунды (на высоких частотах).

F	9	9			L	±	9	9			S	±	9	9	8
1	0		3	m	V		f	f	f	f	Η	Z			

8.3. При необходимости входа в подменю режима «MEASUREMENT» (п.4.5) нажмите клавишу «⇔». Переход от одного подпункта к другому осуществляется нажатием клавиши «⇔». Выбор подпункта осуществляется нажатием клавиши «Enter». Отмена (отказ) от выбранного подпункта – нажатием кнопки «Cancel».

8.5. Выбор частоты измерения.

8.5.1. Выберите из подменю режима измерения «MEASUREMENT» подпункт «SELECT FREQUENCY»

Μ	E	Α	S	U	R	ΕΜ	E	Ν	Т	:
>	S	Е	L	Е	С	Т	F	R	Е	Q

и нажмите клавишу «Enter». На дисплее появится надпись «SELECT FREQUENCY» и значение установленной частоты.



8.5.2. Нажатием клавиши «⇔» произведите выбор рабочей частоты из ряда DC, 0.62, 1.22, 2.44, 4.88, 9.76, 19.52, 50, 100, 625, 1250, 2500 Гц. Для подтверждения выбора частоты – нажмите клавишу «Enter». Измеритель перейдет в режим измерения «MEASUREMENT» с выбранной рабочей частотой.

8.6. Выбор типа фильтра.

8.6.1. В измерителе предусмотрен выбор типа фильтров. Для каждой частоты можно выбрать один из двух возможных цифровых фильтров – NORMAL, - более узкий, или дополнительный - FAST, - более широкий.. При выборе типа фильтра следует учитывать, что при сужении полосы

пропускания уменьшается влияние помех, но при этом существенно увеличивается время одного измерения.

8.6.2. Для выбора типа фильтра войдите в пункт главного меню «SETTING» (п.4.5):

Μ	Е	Ν	U		S	Е	L	Е	С	Т	:
>	S	Е	Т	Т	Ι	Ν	G				

Нажмите клавишу «Enter» и выберите подпункт «FILTER ORDER»:

S	E	Т	Т	Ι	Ν	G							
>	F	Ι	L	Т	E	R	0	R	D	Е	R		

Нажмите клавишу «Enter» и с помощью клавиши «⇔» выберите тип фильтра (FAST или NORMAL):

F	Ι	L	Т	Е	R		0	R	D	Е	R		
>						Ν	0	R	Μ	A	L		

Подтверждение выбора производится клавишей «Enter», выход из пункта «SETTING» – нажатием клавиши «Cancel».

8.7. При измерениях на рабочей частоте 4.88 Гц и ниже может наблюдаться флуктуация отсчетов n измерителя в некоторых пределах. В связи с этим случайная составляющая погрешности отсчета при кратковременном наблюдении может достигать (2-3)%. При необходимости (в частности, при совместной калибровке измерителя и генератора) указанную составляющую погрешности можно снизить, осредняя значения отсчетов за (10-20) с. (например, вычисляя n как среднеарифметическое значение максимального и минимального отсчетов).

8.8. При работах с заземленными приемными линиями необходимо проверять качество заземлений приемных электродов в тех случаях, когда оно вызывает сомнения. Низкое качество заземлений отвечает высоким переходным сопротивлениям электродов (высокое внутреннее сопротивление R_{MN} источника полезного сигнала). Предельно допустимыми значениями R_{MN} выбраны следующие:

- 15 кОм при измерении постоянного входного напряжения;
- 100 кОм при измерении переменного напряжения.

Для оценки значений R_{MN} при полевых и лабораторных измерениях используется клавиша «R» на **фронтальной** панели. Качество заземлений считается удовлетворительным, если при нажатии клавиши «R» отсчет *n* полезного сигнала уменьшается не более, чем в два раза. В этом случае значения R_{MN} меньше выбранных предельных значений.

Примечание: при нажатии клавиши «R» входные гнезда «MN» измерителя шунтируются внутренним сопротивлением так, что входное активное сопротивление измерителя понижается до 100 или 15 кОм (с погрешностью ± 5 %) соответственно при измерениях на переменном или постоянном токах.

8.9. При определении параметра q на постоянном токе необходимо *до включения* тока генератора выполнить компенсацию входного напряжения, обусловленного естественным электрическим полем и ЭДС поляризации приемных электродов. С этой целью следует включить компенсатор поляризации.

8.9.1. В меню «MEASUREMENT» выберите подпункт «DC COMPENSATION» (появляется в меню «MEASUREMENT» только после установки в подпункте «SELECT FREQUENCY» режима постоянного тока):

Μ	Е	A	S	U	R	Е	Μ	Е	N	Т	:				
>	D	С		С	0	Μ	Р	Е	N	S	A	Т	Ι	0	Ν

Нажмите клавишу «Enter». На дисплей будет выведено измеренное значение естественной разности потенциалов, которое должно быть скомпенсировано:

С	0	Μ	Р	Е	Ν	S	A T	Ι	0	Ν
>	0	•	1	7	m	V			D	С

Нажав клавишу «Enter» запишите это значение во временный буфер, в котором оно хранится до выхода из режима компенсации и переход в режим измерения с компенсацией:

C >	0 C	М О	P M	E P	N	S	A S	T T	I 0	O R	N E	D			
F 1	9 0	9	3	m	L V	±	9 "	9 D	С	"	S *	±	9	9	8

Признаком работы прибора в режиме компенсации является значок «*» после «DC».

8.9.2. Убедившись в стабильности «нулевого» (скомпенсированного) отсчета n, включают генератор в режим постоянного выходного тока (DC) с заданным значением стабилизированного тока (коэффициента β) и определяют отсчет n полезного сигнала (входного напряжения измерителя, обусловленного выходным током генератора).

После выключения генератора нужно проконтролировать сохранение стабильности "нулевого" отсчета *n*, после чего выключить компенсатор поляризации. Если стабильность «нулевого» отсчета *n* недостаточна, измерения параметра *q* следует повторить, улучшив качество заземлений рабочих линий, увеличив выходной ток генератора и сократив время измерений. При нажатии кнопки «Cancel» происходит отмена режима компенсации:

Μ	E	Ν	U	_	S	E	L	Е	С	Т	
>	Μ	Е	А	S	U	R	Е	Μ	Е	Ν	Т

8.10. Результаты полевых наблюдений с измерителем (в тех случаях, когда не используется память прибора) регистрируют в полевых электроразведочных журналах в соответствии с требованиями ГОСТ'ов и действующей инструкции по электроразведке (Л., Недра, 1984. 352 с.).

В журнал записывают: информацию, выводимую на цифровое табло, а также значения стабилизированного тока генератора (коэффициента β).

Примечание: при измерениях на переменном токе величина U = n и коэффициент β выходного тока генератора в расчетных формулах электроразведки встречаются только в виде отношения друг к другу – параметра *q*, имеющего размерность [Ом]. В связи с этим

при работах на переменном токе нет необходимости в метрологической аттестации указанных величин по отдельности – как величин входного переменного напряжения и силы тока. Рассматриваемые величины (n и β) допускается переводить соответственно в [мВ] и [мА]. Однако при этом необходимо иметь ввиду отсутствие для этих величин метрологической аттестации.

8.11. При превышении динамического диапазона измерителя на дисплее появляется надпись «OVER RANGE».

9. РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

9.1. Для измерения параметра *q* с требуемой точностью периодически производится совместная калибровка генератора с измерителем. Для этой цели в главном меню предусмотрено подменю «CALIBRATION» (п.4.5).

9.2. Совместная калибровка должна выполняться для *каждой* частоты и с *каждым* из генераторов, с которым работает измеритель. Калибровочные значения сохраняются в памяти измерителя для каждой из частот, до проведения новой калибровки.

9.3. Для проведения совместной калибровки соедините измеритель и генератор с помощью калибровочного устройства (п.2.10) генератора. Включите измеритель и клавишей «⇔» выберите пункт «CALIBRATION» главного меню. Включите генератор и выполните необходимые процедуры для подготовки генератора к режиму совместной калибровки (см. часть 2 технического описания аппаратуры):

M E N U S E L E C T > C A L I B R A T I O N

Нажмите клавишу «Enter». На дисплее появится измеренное значение калибровочного напряжения на эталонном сопротивлении (10 Ом ± 1%) устройства:

>	С	Α	L	Ι	B	R	Α	Т	Ι	0	Ν			
1	•	4	1	V				2	5	0	0	Η	Z	

Нажмите клавишу «Enter» для того, что бы запомнить калибровочное напряжение для *данного* генератора на *выбранной* рабочей частоте. Если значение калибровочного напряжения существенно отличается от ожидаемого (более $\pm 100\%$), то на дисплее появится сообщение «Range exceed». В этом случае нужно устранить неисправность соединений по п.14.1.

>	С	Α	L	Ι	B	R	Α	Т	Ι	0	Ν
R	Α	Ν	G	Е		E	Х	С	E	E	D

Примечание: в зависимости от модели генератора значение калибровочного напряжения на его шунте может различаться, и составлять 1В, 100 мВ и 10мВ. Измеритель устроен таким образом, что калибровка может быть произведена с любым из этих сигналов. «Ожидаемыми» калибровочными напряжениями считаются:1В ±50%, 100 мВ ± 50% или 10мВ ± 50%.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАМЯТИ

10.1. При выключении измерителя и при его новом включении *сохраняются* текущие номера файла (участка работ), профилей и пикетов. Выключение измерителя не приводит к необходимости восстановления текущих установок пикетажам вручную.

10.2. Запись измерительной информации (отсчет n, номер файла, номер профиля, номер пикета, метки пикета, дата и время) осуществляется при нажатии клавиши «Enter» **только** в режиме измерения «MEASUREMENT». Если заранее не был выбран новый пикет (файл, профиль), то по умолчанию номера пикетов записываются в каждый профиль последовательно. Также по умолчанию первой записи пикета на профиле отвечает порядковый номер «1».

10.3. Вызов режима «NON STATION» («пустой пикет») производится из пункта «MEASUREMENT» с помощью клавиш «⇔» и «Enter»:

Μ	E	A	S	U	R	Е	Μ	E	Ν	Т	:		
>	Ν	0	Ν		S	Т	A	Т	Ι	0	Ν		

Необходимость в использовании «пустого пикета» возникает в ряде случаев. Например, когда пикет недоступен для измерений, но при этом желательно сохранить в памяти измерителя неизменный порядок номеров пикетов на профиле. В режиме «NON STATION» вызов записи «пустого пикета» выполняется нажатием клавиши «Enter». В этой записи цифровое значение отсчета *n* заменено словом «NON»:

F	9	9	L	±	9	9	-	_	S	±	9	2	3	
Ν	0	Ν			f	f	f	f	Η	Z				

Следующее нажатие клавиши «Enter» приводит к появлению на дисплее подтверждения записи «DATA STORED» («данные сохранены»):

F	9	9		L	±	9	9			S	±	9	2	3	
			D	A	Т	A		S	Т	0	R	E	D		

Нажатие клавиши «Enter» вновь вызывает на дисплей запись «пустого пикета» и т.д.:

F	9	9	L	±	9	9			S	±	9	2	4	
Ν	0	Ν			f	f	f	f	Η	Z				

Выход из режима «NON STATION» с переходом в режим измерения «MEASUREMENT» осуществляется нажатием кнопки «Cancel».

10.4. Вызов режима «NEW STATION» («новый пикет») производится из пункта «MEASUREMENT» с помощью клавиш «⇔» и «Enter»:

В режиме «NEW STATION» вызов новой записи параметров пикета выполняется клавишей «Enter». В этой записи миганием значка «±» предлагается согласиться или изменить порядковые номера файла (участка), профиля и пикета:

F	9	9	±		L	9	8		_	S	+	9	9	9	
S	E	L	E	С	Т		F	Ι	L	E					

10.5. Установка номера файла «F» (значения «F» от 1 до 99). Знак « \pm » мигает справа от значения «F». При этом, если индицируется знак «+», направление выбора отвечает увеличению значения «F», если «-» – уменьшение. Смена знака осуществляется нажатием клавиши «М» на *фронтальной* панели. Выбор нового значения номера файла «F» производится нажатием на клавишу « \Leftrightarrow ». Подтверждение выбора номера файла – нажатием клавиши «Enter». После подтверждения установки номера файла происходит переход к установке номера профиля.

10.6. Установка номера профиля «L» (значения «L» от –99 до +99). Процедура установки номера профиля аналогична рассмотренной выше для процедуры установки номера файла с той лишь разницей, что номера «L» могут принимать отрицательные значения:

F	9	9			L	9	8	±		S	+	99	9	
S	Е	L	Е	С	Т		L	А	Ι	Ν				

После подтверждения клавишей «Enter» установки номера профиля происходит переход к установке номера пикета.

10.7. Установка номера пикета «S» (значения «S» от -999 до +999). Процедура установки номера пикета аналогична рассмотренным выше процедурам установок номеров файла и профиля с той лишь разницей, что после установки нового значения пикета и нажатия клавиши «Enter» общая процедура выбора новых параметров пикета заканчивается и измеритель переходит в режим измерения с возможностью записи отсчета *n* для пикета с новыми параметрами:

F	9	9			L	9	8			S	+	9	9	9	±
S	Е	L	Е	С	Т		S	Т	А	Т	Ι	0	Ν		

- *Примечание:* для немедленного выхода из режима «NEW STATION» нужно нажать клавишу «Cancel» (*до подтверждения выбора пикета*). При этом будет осуществлен переход в режим измерения «MEASUREMENT» с сохранением тех значений» «F», «L» и «S», какими они были до входа в режим «NEW STATION».
- Примечание: при задании в режиме «NEW STATION» новых параметров пикета возможен выбор номеров файла, профиля или пикета **только больше** тех, которые были записаны ранее. При этом возможно задание отрицательных значений номеров профиля и пикета. Если требуется записать отсчет *n* для профиля с номером «L», меньше ранее записанного, то рекомендуется открыть новый файл и уже для этого файла выполнить запись отсчета *n* с нужными номерами профиля и пикета.

10.8. Режим автоматической записи. Выберите в главном меню с помощью клавиш «⇔» и «Enter» пункт «SETTING»:

Μ	E	Ν	U		S	E	L	E	С	Т	-			
>	S	Ε	Т	Т	Ι	N	G				_	-	_	

Нажмите клавишу «Enter». Появится сообщение:

S	Е	Т	Т	Ι	Ν	G	_	-				
>	R	Е	С	0	R	D	Ι	Ν	G	MO	D	Е

Вновь нажмите клавишу «Enter»:

R	E	С	0	R	D	Ι	N	G	_	Μ	0	D	E	_
>	Μ	A	Ν	U	A	L	L	Y						

Затем клавишей « выберите режим «Auto»:

R	E	С	0	R	D	Ι	N	G		М	0	D	E	
>	Α	U	Т	0			t	=	1	0				

Подтвердите выбор режима «Auto» нажатием клавиши «Enter» или отмените выбор, нажав клавишу «Cancel».

При выборе режима «Auto» клавишей « \iff » можно выбрать интервал времени «t» автоматической записи отсчетов n ($t_{\min} < t < 1000 \, ce\kappa$). Минимально допустимое время записи t_{\min} программно установлено для каждой рабочей частоты. Установка значений «t» меньших t_{\min} заблокирована.

Для выхода из режима автоматической записи «Auto» нужно нажать клавишу «Cancel».

10.9. Режим просмотра данных памяти «Data review» может быть вызван с помощью клавиш «⇔» и «Enter» в подменю «MEASUREMENT» только тогда, когда в память были записаны данные хотя бы для одного пикета:

М	Е	А	S	U	R	Е	М	Е	Ν	Т	:
>	D	А	Т	А		R	Е	V	Ι	Е	V

Выбор этого подпункта подменю подтверждается, как обычно, нажатием клавиши «Enter». После этого выбираются номера файла, профиля и пикета, для которого необходимо определить отсчета *n*, записанный в память.

10.10. Выбор номеров файла «F», профиля «L», пикета «S» для просмотра отсчетов n выполняется аналогично установке новых номеров «F», «L» и «S» по п.10.5, п.10.6, п.10.7:

F	9	9	±	L		9	9			S	±	9	2	3	;
S	E	L	Е	С	Т		F	Ι	L	Е					
F	9	9			L	9	8	±		S	+	9	9	9	
S	Е	L	Е	С	Т		L	Α	Ι	Ν					
-															-
F	9	9	-	-	L	9	8		-	S	+	9	9	9	±
S	E	L	Е	С	Т		S	Т	Α	Т	Ι	0	Ν		

Просмотр значений отсчетов *n* пикетов «S» осуществляется с помощью клавиши «⇔». При нажатии на клавишу «Enter» можно увидеть дату и время записи отсчета *n*. Для выхода из режима «DATA REVIEW» используйте, как обычно клавишу «Cancel».

10.11. Системой записи информации в память измерителя предусмотрена возможность создания *меток* для текущих значений номеров «S» пикетов. Метки (код метки от «1» до «9») позволяют отметить установленным кодом особые условия измерений на текущем пикете. Например, наличие вблизи пикета источника помех, плохие условия заземлений приемной линии, измерения вблизи горной выработки, выход на поверхность определенной разности горных пород и др.

Местоположение меток на дисплее (при записи отсчетов *n* или при их просмотре) соответствуют мигающему символу, показанному ниже:

_	-	-			_		-		
F	9	9			- L	+	9	9	S + 9 - 9 - 8
-	/				-	<u> </u>			
	f	f	f	f	TT	-		1	
	1	1	1	1	п	Z		1	

10.12. Метка для текущего номера пикета вводится нажатием клавиши «М». Пометить пикет можно *только перед* записью значения отсчета *n* на пикете (*до нажатия* клавиши «Enter»). При каждом нажатии клавиши «М» код метки изменяется от 1 до 9. Большее количество нажатий клавиши «М» снимает метку пикета.

11. РЕЖИМ «МЕМОRY»

11.1. В режиме «MEMORY» (п.4.5) выполняются процедуры технического контроля памяти измерителя и стирания записанных данных. Вход в режим осуществляется из главного меню с помощью клавиш «<>>> и «Enter»:



11.2. Войдите с помощью клавиш «⇔» и «Enter» в подпункт «CHECK SPACE» – контроль свободного пространства памяти. Затем нажатием кнопки «Enter» вызовите на дисплей информацию о количестве свободных и занятых ячеек памяти (одна ячейка – один отсчет *n*).



Отмена (отказ) от выбора подпункта «CHECK SPACE», как обычно производится нажатием кнопки «Cancel».

11.2. При необходимости очистить память войдите с помощью клавиш «⇔» и «Enter» в подпункт «DATA ERASE». («Стирание данных»):



После нажатия клавиши «Enter» на дисплее появляется *первое предупреждение* о предстоящем уничтожении отсчетов *n*, записанных в память:

Следующее нажатие клавиши «Enter» вызывает на дисплей второе предупреждение:

И лишь третье нажатие клавиши «Enter» завершает процедуру стирания и на дисплее появляется надпись, соответствующая возвращению в подпункт «MEMORY»:

Многократная процедура подтверждения стирания предназначена для дополнительной защиты записанных данных от случайного уничтожения. При выводе на дисплей, как первого, так и второго предупреждений *можно отказаться* от выполнения процедуры стирания, используя с этой целью клавишу «Cancel».

11.3. Проверка сохранности управляющей программы измерителя осуществляется вызовом с помощью клавиш «

M E M O R Y > C H E C K E P R O M

Проверьти нажатием клавиши «Enter» сохранность программы. Если программа не имеет сбоев, то на дисплее появляется положительное сообщение:

Μ	Е	Μ	0	R	Y						
>	E	Р	R	0	Μ	G	0	0	D	!	

В противном случае – отрицательное:



При наличии сбоев измеритель должен быть отправлен в ремонт.

11.4. Режим «MULTIMAX»

Режим работы с многоэлектродной установкой «ERA-MULTIMAX».

Техническое описание работы измерителя в режиме «MULTIMAX» приведено в соответствующем разделе описания аппаратуры.

11.5. Режим INPUT I

Значения тока генератора может быть занесено оператором. В основном данное меню применяется в режиме «MULTIMAX», для указания начального значения стабилизированного тока генератора.

12. ВЫВОД ДАННЫХ ИЗ ПАМЯТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ В КОМПЬЮТЕР

12.1. Вывод в компьютер информации, записанной в памяти измерителя, производится с помощью интерфейсной программы «EraMultiMax". Порядок работы с программой «EraMultiMax" описан в приложении «HELP» к программе.

12.2. Для компьютеров имеющих СОМ порт подключение производится с помощью кабеля ERA-RS232, входящего в комплект поставки аппаратуры. Для компьютеров, не имеющих СОМ порта, используется адаптер USB-COM, так же входящий в комплект поставки. Кабель ERA-RS232 подсоединяется к многофункциональному разъему измеритля, а с другой стороны к разъему адаптера. Адаптер подсоединяется к порту USB компьютера с помощью дополнительного кабеля (USB A/B).

Меры предосторожности при подключении измерителя ERA-MAX к компьютеру

1. Нельзя механически соединять корпус компьютера с корпусом прибора.

2. Подключение всех кабелей должно производится только при выключенном измерителе.

13. РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ

13.1. Регулирование, настройка и ремонт аппаратуры выполняются специалистами предприятия-изготовителя в соответствии с инструкцией по настройке и ремонтной документацией. В условиях эксплуатации аппаратура настройке не подлежит (за исключением совместной калибровки измерителя и генератора по п.9).

14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

14.1. Перечень возможных неисправностей аппаратуры и способы их устранения приведены в табл.7:

НЕИСПРАВНОСТИ АППАРАТУРЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 7

Наименование неисправности, внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Измеритель не включается	 плохой контакт с источником питания, разрядка аккумуляторов 	 проверить качество контактов, зарядить аккумуляторы
2. При проведении совмест- ной калибровки измерителя и генератора появляется сооб- щение «Range exceed»	 плохой контакт в клеммах «А» и «В» генератора, обрыв проводов устройства совместной калибровки установлено неверное значение β тока генератора 	 зачистить контактные клеммы генератора, устранить обрыв проводов установить значение β, отвечающее режиму калибровки

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

15.1. Аппаратура должна храниться в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

15.2. Транспортирование аппаратуры может производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах. При транспортировании самолетом аппаратура должна быть размещена в отапливаемых герметизированных отсеках.

15.3. Значения климатических воздействий при транспортировании аппаратуры должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха: от минус 50 до 60°С;
- относительная влажность воздуха: до 95% при 30°С.

16. ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

16.1. Замена программного обеспечения измерителя на новую версию.

При дальнейшем усовершенствовании аппаратуры «ERA-MAX» предусмотрена возможность замены устаревшего программного обеспечения (ПО) новым. Замена ПО для измерителей «ERA-MAX» всех модификаций производится бесплатно. О возможности замены ПО пользователи аппаратуры будут извещены.

16.2. Подготовка измерителя к установке новой версии ПО:

- выключите измеритель (если он был включен);
- соедините компьютер с измерителем соединительным проводом «RS-232C»
- включите измеритель и не позже чем через 2 сек. одновременно нажмите клавиши «Enter» и «⇔»; при этом на дисплее должна появиться надпись:

Ι	N	Р	U	Т	Р	А	S	S	W C)	R	D	
					1	0	0	+					

(в случае неудачной попытки повторите процедуру подготовки);

- при помощи клавиши « >>> установите код доступа к ПО Вашего измерителя, указанный в техническом паспорте аппаратуры;
- смена направления установки значения кода (увеличение или уменьшение значений) осуществляется клавишей «М»;
- нажмите клавишу «Enter» для вызова на дисплей установленного Вами кода:



• вновь нажмите клавишу «Enter» для подтверждения правильности кода; если значение кода введено правильно, то на дисплее появится положительное сообщение:



• после повторного нажатия клавиши «Enter» дисплей измерителя примет вид:

Μ	E	Ν	U	_	S	E	L	E	С	Т		
>	Μ	Е	A	S	U	R	E	Μ	Е	Ν	Т	

16.3. Подготовка компьютера к записи новой версии ПО в измеритель.

- установите программу с новым ПО в ту же директорию, где находиться программа «eram-pc.com»;
- запустите на компьютере программу «eram-pc.com»;

Ceanc MS-DOS - ERAM-PC	
Авто 💽 🛄 🛍 🛃 🖆 🖪	
Settings Port Port (*) COM1 - UART:16550A () COM2 - UART:16550A () COM3 - absent () COM4 - absent Baud rate (*) 115200 baud () 38400 baud () 19200 baud () 9600 baud	Status of the device ID device: ERA1-001 ID program: VER Results of measuremnts: 18unit Filename: 04092334.DAT Protocol of connection Connection is established Receive: 04092334.DAT 18unit OK
Menu To establish connection Download data memory Download program memory Upload program in RAM Upload program in EEPROM To break off connection Exit	Help Tab - switching 1 - moving the cursor in a window Space - select Enter - action Esc - escape

Примечание: на некоторых моделях компьютеров типа «notebook» (например, "Toshiba"), запуск программы «eram-pc.com» возможен только в режиме эмуляции «DOS», так как настройка com-портов этих моделей не всегда допускает определение com-портов в операционной среде «Windows».

16.3. Загрузка в измеритель нового программного обеспечения:

- введите (куда?) имя загружаемой программы, например, «Prom840.bin»;
- для обновления ПО нажмите клавишу «Enter» (на клавиатуре компьютера);
- в конце процедуры записи нового ПО в память измерителя на дисплее измерителя появится индикация «EEPROM OK»:



• выключите измеритель клавишей «ON/OF».

16.4. Загрузка констант измерителя.

В памяти измерителя хранятся некоторые константы (настроечные коэффициенты) записанные предприятием-изготовителем при настройке прибора. Значение этих констант не зависит от версии ПО. Для сохранения этих констант при загрузки новой версии ПО необходимо выполнить следующую процедуру:

- включите измеритель и введите в его программу код доступа по п.16.2;
- при помощи клавиш «⇔» и «Enter» выберите в меню «MEASUREMENT» пункт «GAIN CONTROL»;
- в подменю «GAIN CONTROL» выберите пункт «LOAD CONSTANT»;
- подтвердите свой выбор нажатием клавиши «Enter»;
- выключите измеритель и включите вновь;
- измеритель готов к работе.

17. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ РАЗЪЕМУ ИЗМЕРИТЕЛЯ и клеммам МN

17.1. Магнитные антенны «ERA-MAX-MA-625/50», «ERA-MAX-MA-625/100», «ERA-MAX-MA-100/50» – измерительные устройства для наблюдений переменных магнитных полей подключаются к клеммам MN.

Назначение, характеристики антенн и методика их применения описаны в документе «Texническое описание (TO) и инструкция по эксплуатации магнитных антенн аппаратуры «ERA-MAX». В приложении к TO даны рекомендации по применению магнитных антенн при обследовании коррозионного состояния магистральных трубопроводов и определении рабочих характеристик их катодной защиты.

17.2. Активные приемные электроды «ERA-MAX-AE» – согласующие устройства электрической приемной линии для наблюдений в условиях плохих заземлений подключаются к многофункциональному разъему. Назначение, характеристики и методика применения активных электродов описаны в документе «Техническое описание (TO) и инструкция по эксплуатации активных приемных электродов аппаратуры «ERA-MAX».

17.3. Электрическая телескопическая антенна «ERA-MAX-ATE» – измерительное устройство для наблюдений в воздухе переменных электрических полей, подключается к многофункциональному разъему. Назначение, характеристики и методика применения электрической телескопической антенны описаны в документе «Техническое описание (TO) и инструкция по эксплуатации активных приемных электродов аппаратуры «ERA-MAX».

17.4. Адаптер «ERA-MULTIMAX» – согласующее устройство для подключения к измерителю управляемой электрической косы с активными приемными контактами, подключается к многофункциональному разъему. Назначение, характеристики и методика применения электрической косы с активными контактами описаны в документе «Техническое описание (TO) и инструкция по эксплуатации электрической косы с активными приемными контактами аппаратуры «ERA-MAX».

17.5. Сетевой адаптер – устройство для зарядки аккумулятора измерителя по п.2.28, п.7.2.

17.6. Соединительный кабель «RS-232С» по п.3.1 – используется для соединения измерителя с компьютером по п.12, п.16., подключается к многофункциональному разъему.

17.7. Кабельные многофункциональные разъемы «LEMO» – используются для подключения устройств (п.17.1-17.6) к многофункциональному блочному разъему «LEMO» на лицевой панели измерителя.

Разъемы обеспечивают быстрое подключение устройств к измерителю («самозащелкивание») и герметичность. Эти качества разъемов реализуются *только* при аккуратном использовании оборудования:

- *не допускается загрязнение* разомкнутых частей разъемов брызгами воды, песком и другими видами загрязнений;
- в случае загрязнения поверхностей блочной (рис.17.1) и кабельной (рис.17.2) частей разъема необходимо принять меры для их очистки;
- перед использованием защитного колпачка (рис.17.3) его также нужно проверить на наличие загрязнений и при необходимости очистить;
- для чистки частей разъема запрещается использовать бензин, так как он может повредить пыле-влаго-защитный сальник разъема;
- вставлять кабельную часть разъема в блочную следует *строго* по меткам, расположенным на торцах блочной (рис.17.1) и кабельной (рис.17.2) частей (части разъема имеют «ключ», не допускающий иное соединение);
- для разъединения разъема, следует потянуть на себя ту часть кабельного разъёма, которая имеет *насечку* (рис.17.2);
- запрещается при разъединении разъема тянуть за кабель.



Разъёмы «LEMO»



рис 9